

¡IMPORTANTE!
LEA ATENTAMENTE Y
GUÁRDELO PARA FUTURAS
CONSULTAS

El producto debe ser montado por un adulto.
Mantenga las piezas desmontadas fuera del
alcance de los niños.

ADVERTENCIA

- Si este producto se encuentra debajo de una ventana, puede ser utilizado como escalón por el niño y provocar su caída por la ventana.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios abiertos y otras fuentes de calor fuerte en las proximidades del producto.
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde las cuerdas de las persianas o cortinas puedan estrangular al niño.
- NO utilice el asiento si alguna pieza está rota, desgarrada o falta y utilice sólo piezas de repuesto aprobadas por Charlie Crane.
- NO se suba al taburete sin supervisión. Peligro de caída.

EDAD DE USO

Este producto está destinado a niños a partir de 18 meses.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto se puede limpiar con un paño limpio, seco y suave. No utilice nunca líquidos, disolventes, diluyentes, alcohol, abrasivos, etc.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones de la silla montada: 40 x 45 x 40 cm.
Peso: 2.84 kg
Dimensiones del taburete montado: 38 x 25 x H20 cm.
Peso 1.58 kg

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía legal de 2 años contra cualquier defecto de fabricación y previa presentación de un justificante de compra.

IMPORTANTE!
LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER
RIFERIMENTI FUTURI

Il prodotto deve essere assemblato da un adulto.
Tenere le parti smontate fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

- Se questo prodotto si trova sotto una finestra, può essere usato come un gradino dal bambino e causare la sua caduta dalla finestra.
- Fare attenzione al rischio di fuochi aperti e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
- NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra dove le corde di tende o tapparelle possono strangolare un bambino.
- NON usare il seggiolino se una qualsiasi parte è rotta, strappata o mancante e usare solo parti di ricambio approvate da Charlie Crane.
- NON salire sullo sgabello senza supervisione. Pericolo di caduta.

ETÀ D'USO

Questo prodotto è destinato ai bambini a partire dai 18 mesi di età.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il prodotto può essere pulito con un panno pulito, asciutto e morbido. Non utilizzare mai liquidi, solventi, diluenti, alcol, abrasivi, ecc.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimensioni della sedia assemblata: 40 x 45 x 40 cm.
Peso: 2.84 kg
Dimensioni dello sgabello assemblato: 38 x 25 x H20 cm.
Peso 1.58 kg

GARANZIA

Questo prodotto ha una garanzia legale di 2 anni contro qualsiasi difetto di fabbricazione e su presentazione di una prova d'acquisto.

BELANGRIJK!
AANDACHTIG LEZEN
EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK

Het product moet door een volwassene in elkaar gezet worden. Houd gedemonteerde onderdelen buiten het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING

- Als dit product zich onder een raam bevindt, kan het door het kind als opstapje worden gebruikt, waardoor het kind uit het raam kan vallen.
- Wees u bewust van het risico van open vuur en andere bronnen van sterke warmte in de nabijheid van het product.
- Plaats dit product NIET bij een raam waar koorden van jaloezieën of gordijnen een kind kunnen wurgen.
- GEBRUIK het zitje NIET als er een onderdeel gebroken of gescheurd is of ontbreekt en gebruik alleen door Charlie Crane goedgekeurde vervangingsonderdelen.
- Ga NIET op de kruk staan zonder toezicht. Valgevaar.

LEEFTIJD VAN GEBRUIK

Dit product is bedoeld voor gebruik door kinderen vanaf 18 maanden.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD


eHet product kan worden gereinigd met een schone, droge en zachte doek. Gebruik nooit vloeistoffen, oplosmiddelen, verdunners, alcohol, schuurmiddelen, enz.

PRODUCTINFORMATIE

Afmetingen van de gemonteerde stoel:
40 x 45 x 40 cm. Gewicht: 2.84 kg
Afmetingen van het gemonteerde krukje:
38 x 25 x H20 cm. Gewicht 1.58 kg


GARANTIE

Dit product heeft een wettelijke garantie van 2 jaar tegen elke fabricagefout en op vertoon van een aankoopbewijs.





HIBO
chair and stool

Tapping the holes to enlarge them • Tarauder les trous pour les agrandir • Gewindeschneiden, um die Löcher zu vergrößern • Battere i fori per allargarli • Golpear los agujeros para agrandarlos • Tikken op de gaten om ze te vergroten





ELEMENTS HIBO CHAIR

Assembly elements • Éléments de montage • Baugruppen-Elemente • elementos de ensamblaje • elementi di montaggio • assemblage-elementen.



ELEMENTS HIBO STOOL



MONTAGE

EN

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The product must be assembled by an adult. Keep disassembled parts out of reach of children.

WARNING

- If this product is located under a window, it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains may strangle a child.
- DO NOT use the seat if any part is broken, torn or missing and use only Charlie Crane approved replacement parts.
- DO NOT stand on the stool without supervision. Risk of falling.

AGE OF USE

This product is intended for use by children from 18 months of age.

CLEANING AND MAINTENANCE

The product can be cleaned with a clean, dry and soft cloth. Never use liquids, solvents, thinners, alcohol, abrasives, etc.

PRODUCT INFORMATION

Dimensions of the assembled chair: 40 x 45 x 40 cm. Weight: 2.84 kg

Dimensions of assembled stool: 38 x 25 x H20 cm. Weight 1.58 kg

WARRANTY

This product has a legal warranty of 2 years against any manufacturing defect and on presentation of a proof of purchase.

MONTAGE

FR

IMPORTANT !

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Le produit doit être assemblé par un adulte. Tenir les éléments démontés hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT

- Si ce produit est placé sous une fenêtre, il peut servir de marche à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité immédiate du produit.
- NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre où les cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler un enfant.
- NE PAS utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées par Charlie Crane.
- NE PAS monter debout sur le tabouret sans surveillance. Risque de chute.

ÂGE D'UTILISATION

Ce produit est destiné à être utilisé par des enfants à partir de 18 mois.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le produit peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux. N'utilisez jamais de liquides, solvants, diluants, alcools, abrasifs, etc.

INFORMATION PRODUIT

Dimensions de la chaise assemblée : 40 x 45 x 40 cm. Poids : 2.84 kg

Dimensions du tabouret assemblé : 38 x 25 x H20 cm. Poids 1.58 kg

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie légale de 2 ans contre tout défaut de fabrication et sur présentation d'une preuve d'achat.

MONTAGE

DE

WICHTIG!

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Bewahren Sie demontierte Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARNUNG

- Wenn sich dieses Produkt unter einem Fenster befindet, kann es von einem Kind als Trittstufe benutzt werden und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster fällt. Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen in der Nähe des Produkts.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.
- Verwenden Sie den Sitz nicht, wenn ein Teil gebrochen ist, gerissen ist oder fehlt, und verwenden Sie nur von Charlie Crane zugelassene Ersatzteile.
- Stehen Sie NICHT unbeaufsichtigt auf dem Hocker. Gefahr des Herunterfallens.

ALTER DER BENUTZER

Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder ab 18 Monaten bestimmt.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Produkt kann mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten, Lösungsmittel, Verdünner, Alkohol, Scheuermittel etc.

PRODUKTINFORMATION

Abmessungen des zusammengebauten Stuhls: 40 x 45 x 40 cm. Gewicht: 2.84 kg.

Abmessungen des zusammengebauten Hockers: 38 x 25 x H20 cm. Gewicht: 1.58 kg

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine gesetzliche Garantie von 2 Jahren auf Fabrikationsfehler und gegen Vorlage eines Kaufbelegs.