

¡IMPORTANTE!
LEA ATENTAMENTE Y
GUÁRDELO PARA FUTURAS
CONSULTAS

El producto debe ser montado por un adulto.
Mantenga las piezas desmontadas fuera del
alcance de los niños.

ADVERTENCIA

- Si este producto se encuentra debajo de una ventana, puede ser utilizado como escalón por el niño y provocar su caída por la ventana.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios abiertos y otras fuentes de calor fuerte en las proximidades del producto
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde las cuerdas de las persianas o cortinas puedan estrangular al niño.
- NO utilice el asiento si alguna pieza está rota, desgarrada o falta y utilice sólo piezas de repuesto aprobadas por Charlie Crane.

EDAD DE USO

Este producto está destinado a ser utilizado por niños de 18 meses a 6 años.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Retire el respaldo y el asiento y lávelos en el programa de lana en frío, preferiblemente en una bolsa.

APROBACIÓN DE SEGURIDAD

La silla cumple con los requisitos de seguridad de las sillas infantiles: EN17191:2021

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones de la silla montada: 35 x 31 x 45 cm.
Peso : 2,4 kg

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía legal de 2 años contra cualquier defecto de fabricación y previa presentación de un justificante de compra.

IMPORTANTE!
LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER
RIFERIMENTI FUTURI

Il prodotto deve essere assemblato da un adulto.
Tenere le parti smontate fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

- Se questo prodotto si trova sotto una finestra, può essere usato come un gradino dal bambino e causare la sua caduta dalla finestra.
- Fare attenzione al rischio di fuochi aperti e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto
- NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra dove le corde di tende o tapparelle possono strangolare un bambino.
- NON usare il seggiolino se una qualsiasi parte è rotta, strappata o mancante e usare solo parti di ricambio approvate da Charlie Crane.

ETÀ D'USO

Questo prodotto è destinato all'uso da parte di bambini dai 18 mesi ai 6 anni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Rimuovere lo schienale e il sedile e lavarli nel programma lana a freddo, preferibilmente in un sacchetto.

APPROVAZIONE DI SICUREZZA

La sedia è conforme ai requisiti di sicurezza per le sedie per bambini: EN17191:2021

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimensioni del seggiolone assemblato: 35 x 31 x 45 cm.
Peso: 2,4 kg

GARANZIA

Questo prodotto ha una garanzia legale di 2 anni contro qualsiasi difetto di fabbricazione e su presentazione di una prova d'acquisto.

BELANGRIJK!
AANDACHTIG LEZEN
EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK

Het product moet door een volwassene in elkaar gezet worden. Houd gedemonteerde onderdelen buiten het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING

- Als dit product zich onder een raam bevindt, kan het door het kind als opstapje worden gebruikt, waardoor het kind uit het raam kan vallen.
- Wees u bewust van het risico van open vuur en andere bronnen van sterke warmte in de nabijheid van het product
- Plaats dit product NIET bij een raam waar koorden van jaloezieën of gordijnen een kind kunnen wurgen.
- GEBRUIK het zitje NIET als er een onderdeel gebroken of gescheurd is of ontbreekt en gebruik alleen door Charlie Crane goedgekeurde vervangingsonderdelen.

LEEFTIJD VAN GEBRUIK

Dit product is bedoeld voor gebruik door kinderen van 18 maanden tot 6 jaar.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Verwijder de rugleuning en het zitje en was ze in het wolprogramma op koud, bij voorkeur in een zakje.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De stoel voldoet aan de veiligheidseisen voor kinderstoelen: EN17191:2021

PRODUCTINFORMATIE


Afmetingen van de gemonteerde stoel: 35 x 31 x 45 cm.
Gewicht : 2,4 kg

GARANTIE

Dit product heeft een wettelijke garantie van 2 jaar tegen elke fabricagefout en op vertoon van een aankoopbewijs.



PARIS



SABA

chair

Charlie Crane
10 bis, rue Bisson - 75020 Paris FRANCE

charliecraneparis.com
contact@charliecrane.fr

DEC 22

